

# Toast Fashion

---

Doppelschlitz-Toaster

## Bedienungsanleitung



Type TA 0051

---

## Beschreibung



### D Beschreibung

1. Brötchenröstaufsatz
2. Absenkehebel (Start)
3. Auftau-Taste (❄️)
4. Bräunungsgrad-Wahlschalter
5. Herausnehmbare Krümelschublade
6. Aufwärm-Taste (🌊)
7. Stopp-Taste (Stop)

# DOPPELSCHLITZ-TOASTER TA 0051 "TOAST FASHION"

## Inhalt

<b>Beschreibung</b> .....	2
<b>Inhalt</b> .....	3
<b>Lieferumfang</b> .....	3
<b>Technische Daten</b> .....	3
<b>Verwendungszweck</b> .....	3
<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b> .....	4
<b>Erste Inbetriebnahme</b> .....	7
<b>Tipps zum Gebrauch</b> .....	8
<b>Verwendung</b> .....	8
<b>Reinigung, Pflege und Aufbewahrung</b> .....	9
<b>Entsorgung</b> .....	10
<b>Garantiehinweise</b> .....	11

## Lieferumfang

- Toaster
- Brötchenröstaufsatz
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Modell	Toaster TA 0051
Netzspannung	220-240V~ 50Hz
Leistung	770-920W

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

## Verwendungszweck

Dieses Gerät ist zum Rösten von Brotscheiben, Brötchen und Toast im privaten Haushalt geeignet. Es ist nicht für die Verwendung mit anderen Lebensmitteln oder Materialien, oder für gewerbliche Zwecke bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet.

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Verpackungskarton auf!

Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und diese Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



### **Achtung! Das Gerät nicht verwenden wenn:**

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden, Risse am Gehäuse oder Schäden am Netzkabel hat.
  - es Funktionsstörungen aufweist.
  - ! Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einem Fachmann (\*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (\*).
- (\*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*
- ! Das Gerät muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.
  - ! Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirk-system, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
  - ! Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
  - ! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen kann und dass es nicht zur Stolperfalle wird.
  - ! Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutz-einrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA

im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

- ! Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie das Gerät reinigen. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen.
- ! Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.



**Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.**

Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren, sowie Personen mit eingeschränkten

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.


- ! Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können, auf:

- Gefahr durch heiße, scharfkantige und/ oder bewegliche Geräteteile,
- Gefahr durch während des Betriebes entweichenden heißen Dampf,
- Gefahr durch elektrischen Strom.

- ! Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Benutzen

und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern.

- ❗ Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind vom Gerät und vom Netzkabel fernzuhalten. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- ❗ Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

 **Vorsicht Stromschlaggefahr! Gerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck
- Lassen Sie kein Wasser über das Gerät laufen.

- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder auf nassem Untergrund stehend, solange es angeschlossen ist
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten oder nassen Untergrund.



**Vorsicht**

**Verbrennungsgefahr!**


**Das Gerät muss während des Gebrauchs stets beaufsichtigt werden!**


**Es kann sehr hohe Temperaturen erreichen, daher während des Betriebes nie**


**heiße Metallteile des Gerätes berühren. Fassen Sie niemals in das Gerät, solange es aufgeheizt ist.**




**Vorsicht! Beim Toasten kann heißer Dampf entweichen! Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln, Gardinen etc. ein. Verwenden Sie das Gerät niemals unterhalb von Gardinen und anderen brennbaren Materialien!**


 **Achtung! Lebensgefahr durch Stromschlag! Führen Sie niemals Gegenstände, wie z. B. Metall-Besteck in das Gerät ein, oder fassen in das Gerät, solange es am Stromnetz angeschlossen ist.**

 **Vorsicht Stromschlag- und Verbrennungsgefahr! Verklemmte, oder kleine Broteisbeiben niemals mit spitzen Gegenständen herausheben. Dies kann zu Stromschlag oder Beschädigung führen. Ziehen Sie vor dem Entfernen von verklemmten Broteisbeiben immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.**

 **Achtung! Brandgefahr! Vermeiden Sie das Festklemmen von Broteisbeiben.**

**Durch festgeklemmte Broteisbeiben kann die automatische Abschaltung (Hebevorrichtung) des Toasters blockieren. Der Toaster kann in diesem Fall nicht mehr automatisch abschalten. Dadurch kann Röstgut brennen! Achten Sie stets darauf, nicht zu dicke oder zu kleine Broteisbeiben in den Toaster zu geben.**

 **Lassen Sie nach Beenden des Toastvorgangs das Gerät immer komplett abkühlen, bevor Sie den Brötchenröstaufsatz abnehmen.**

 **Achtung! Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie nach jedem Gebrauch, sowie vor der Reinigung oder dem Transport grundsätzlich den Netzstecker und lassen das Gerät abkühlen.**

### **Erste Inbetriebnahme**

- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungsteile. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Beanstandung, wenden Sie sich an die Service-Hotline (s. Kapitel Garantiehinweise).
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Unterlage.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Gegenständen ein.

**i** Der Absenkehebel rastet nur ein, wenn das Netzkabel angeschlossen ist.

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
- Vor dem ersten Gebrauch Gerät 3-5 Mal

ohne Brot auf Stufe 7 aufheizen. Anfängliche Geruchs- und/oder Rauchbildung durch Produktionsrückstände verflüchtigt sich dadurch. Achten Sie auf gute Raumlüftung während dieses Vorgangs.

## Tipps zum Gebrauch

**i** Die beiden Röstschächte sind für je eine Toast- oder Brotscheibe, in einer Größe von handelsüblichem Toastbrot geeignet. Verwenden Sie keine zu kleinen, zu großen oder zu dicken Scheiben, da sich diese verklemmen können. Zu kleine Scheiben können zudem nicht gut entnommen werden. (Beachten Sie die Sicherheitshinweise!)

- Sollten sich Brotscheiben verklemmen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen. Lösen Sie verklemmte Brotscheiben mit einem stumpfen Holzstab (z.B. einem Kochlöffelstiel). Berühren Sie dabei nicht die Heizdrähte, um Beschädigung zu vermeiden.

**i** Röstzeiten sind abhängig von der Brotart, sowie der Beschaffenheit und Stärke der Scheiben.

- Verwenden Sie eine niedrigere Bräunungsstufe, wenn Sie trockenes Brot bräunen, da trockenes Brot schneller bräunt als frisches.
- Wählen Sie für dunkle Brotsorten eine höhere Bräunungsstufe als für helle Brote, wie z. B. Weißbrot.
- Um Überhitzung des Toasters zu vermeiden und eine gleichmäßige Bräunung des Brotes zu erreichen, warten Sie zwischen zwei Toastvorgängen ca. 15 Sekunden.
- Die höchste Stufe am Bräunungsgrad-Wahlschalter sollten Sie nur für etwas dickere Scheiben dunklen Brotes verwenden. Helles Brot kann mit dieser Bräunungsstufe anbrennen und wird ungenießbar. Außerdem kann es zu Rauchentwicklung kommen. Drücken Sie in diesem Fall sofort die Stopp-Taste (STOP) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## Verwendung

### Toasten

- Stecken Sie je eine Brot- oder Toastscheibe in die Röstschächte. Sie können nur einen Röstschacht benutzen oder beide gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Scheiben leicht zu entnehmen sind.
- Der gewünschte Bräunungsgrad von hell bis dunkel kann mit dem Bräunungsgrad-Wahlschalter stufenlos eingestellt werden.
- Regeln Sie mit dem Bräunungsgrad-Wahlschalter die Toastzeit. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung. Nach Bedarf für dunkleren Bräunungsgrad nachregeln. Beachten Sie dass, sowohl Toastzeit, als auch Bräunungsgrad, abhängig von Größe, Dicke und Art der Brotscheiben variieren können.

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Absenkehebel nach unten drücken. Die Kontrollleuchte neben der Stopp-Taste (STOP) beginnt zu leuchten.
- Nach Beendigung des Toastvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab. Der Absenkehebel wird ausgelöst und hebt die geröstete Brotscheibe automatisch heraus.



**Achtung Brandschaden!** Decken Sie die Röstschächte des Gerätes nie ab, da sonst Überhitzungsgefahr besteht. Das Gerät kann dadurch in Brand geraten und irreparabel beschädigt werden.



## Brötchenröstaufsatz verwenden

- Legen Sie Brötchen oder Baguette niemals direkt auf den Toaster, sondern verwenden Sie immer den Brötchenröstaufsatz
- Brötchen sind zu dick für die Röstschächte. Der aufklappbare Brötchenröstaufsatz kann zum Rösten, bzw. Aufwärmen, von Brötchen oder dickeren Baguettescheiben verwendet werden.
- Klappen Sie den Brötchenröstaufsatz auf und stellen ihn passend auf das Gerät. Bitte stets beim Rösten, bzw. Aufwärmen von Baguette und Brötchen den Brötchenröstaufsatz verwenden.
- Legen Sie immer nur ein Brötchen oder Baguette auf den Brötchenröstaufsatz und achten Sie dabei darauf, dass diese nicht hindurch fallen können.
- Wählen Sie eine längere Toastzeit für das Rösten bzw. Aufwärmen von Brötchen oder Baguette.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Absenkehebel nach unten drücken.
- Drehen Sie während des Röstvorgangs das Brötchen oder Baguette, damit es auf beiden Seiten geröstet wird. Achten Sie dabei darauf, den heißen Brötchenröstaufsatz nicht zu berühren.
- Um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nach dem Aufwärmen/ Rösten eines Brötchens/Baguettes mindestens 30 Sekunden abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.




**Hinweis:** Auch die Brötchen sind nach dem Röstvorgang sehr heiß.

## Stopp-Taste STOP




- Mit der Stopp-Taste (STOP) können Sie den Toastvorgang jederzeit unterbrechen.

- Sollte sich, aufgrund zu lang eingestellter Toastzeit Rauch entwickeln, drücken Sie die Stopp-Taste und ziehen den Netzstecker.

## Auftau-Taste

- Das Gerät hat eine Auftau-Taste (). Sie können damit gefrorene Brotscheiben auftauen und anschließend toasten.
- Zum Auftauen von Brotscheiben schalten Sie zunächst das Gerät EIN. Drücken Sie dazu den Absenkehebel nach unten.
- Drücken Sie dann die Auftau-Taste (). Die Kontrollleuchte neben der Auftau-Taste () beginnt zu leuchten. Der Toaster erwärmt das Brot hierbei langsam. Die Toastzeit verlängert sich zum Auftauen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

## Aufwärm-Taste

- Das Gerät hat eine Aufwärm-Taste (). Sie können damit bereits getoastete und kalt gewordene Brotscheiben wieder aufwärmen.
- Zum Aufwärmen von Brotscheiben schalten Sie zunächst das Gerät EIN. Drücken Sie dazu den Absenkehebel nach unten. Drücken Sie dann die Aufwärm-Taste ().
- Die Kontrollleuchte neben der Aufwärm-Taste () beginnt zu leuchten. Die Toastzeit verkürzt sich zum Aufwärmen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

## Krümelschublade

- Zum Entfernen von Brotkrümel, ziehen Sie die Krümelschublade an der unteren Schmalseite des Gerätes heraus und säubern diese, wie unter „Reinigung, Pflege und Aufbewahrung“ beschrieben.
- Setzen Sie die gereinigte Krümelschublade vor dem nächsten Toastvorgang wieder ein.

**Ziehen Sie nach jedem Gebrauch aus Sicherheitsgründen den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.**

## Reinigung, Pflege und Aufbewahrung



**Achtung! Vor dem Reinigen oder Transport grundsätzlich Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen.**



**Vorsicht Stromschlaggefahr! Gerät, Netzkabel und Netzstecker NIEMALS IN WASSER TAUCHEN!**

- Nach ausreichend Abkühlungszeit, leeren Sie möglichst nach jeder oder jeder zweiten Benutzung die herausziehbare Krümelschublade. Die Krümel können sonst verbrennen. Sollten dennoch Krümel oder kleine Brotstücke im Toaster verbleiben, drehen Sie diesen über der Arbeitsfläche um und schütteln ihn leicht, damit diese herausfallen.
- Benutzen Sie keine Metallgegenstände oder ätzende und scharfe Reiniger für empfindliche Oberflächen, um Kratzer zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gehäuse und die Krümelschublade bei Bedarf mit einem nur leicht feuchten Tuch. Wenn nötig, verwenden Sie etwas Spülmittel. Trocknen Sie die Krümelschublade nach der Reinigung mit einem weichen Tuch.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, können Sie das Netzkabel an der Geräteunterseite im Kabelfach aufwickeln.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.

## Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose. Das Gerät ist defekt.	Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Toastscheiben werden zu dunkel.	Es ist ein zu hoher Bräunungsgrad eingestellt.	Stellen Sie den Bräunungsgrad-Wahlschalter etwas herunter.
Die Toastscheiben werden nicht geröstet.	Es ist ein zu niedriger Bräunungsgrad eingestellt.	Stellen Sie den Bräunungsgrad-Wahlschalter etwas höher.
Der Absenkehebel (Start) rastet nicht ein, wenn er nach unten gedrückt wird.	Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
Das Gerät ist defekt.		Wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend der örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.



Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät so einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

**Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.** Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

**Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21**

Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unserer Service gesendet werden.

**Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen. Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc. für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Kneithaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehöerteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- 
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

**Nach Ablauf der Gewährleistungszeit** besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten  
Importeur / Serviceadresse:  
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH  
Landsbergerstraße 439  
81241 München

Version 01/2013